

BXN-5000 系列小电流选线装置

软硬件升级的说明 [V3.60]

一、增加录波回放功能

1. 此项功能只对高端机型开放
2. 操作方法
 - ①进入菜单 [16.录波回放]
 - ②可以选择 8 个最新的录波记录查看，可按数字键或确认键进入
 - ③按左右小方向键(即数字 4 和 6)，可前后翻阅录波
 - ④按上下小方向键(即数字 2 和 8)，可调节电流信号显示倍率

二、汉字(字符)线路名称的输入和显示

操作方法

- ①通过菜单 [223.线路显示方式] 可设置显示线路编号或线路名称，
如设置为显示线路名称，则当查看母线信息表、接地记录、当前电网状态时，
以及报警界面、消弧界面中出现的接地线路将在显示线路编号的同时显示线路名称；
如设置为显示线路编号，则以上界面中的接地线路只显示线路编号。
此项设置出厂默认为显示线路编号
- ②在线路设置中增加了第四个功能项：输入线路名称
- ③按【▲】键可以输入一个字符，按【▼】键可以用区位码输入一个汉字，请参考
屏幕提示操作。线路名称最长为 16 个字符或 8 个汉字，汉字或字符可以混排。
输入完毕后，按确认键保存。（如需汉字区位码表，可联系我公司）
- ④采用线路名称显示方式后，母线信息表需翻页查看

三、增加消弧控制功能

1. 此项功能只针对特殊型号有效，实现消弧柜控制，且只作用于 I 段母线
2. 有关参数设置方法
 - ①菜单 [3611.消弧模式设置]
有三种工作模式：模式 0 不消弧；模式 1 正常消弧；模式 2 特殊消弧。
如同一段母线下装有多台消弧柜，应设置成模式 2，可保证同时只有一台消弧柜动作
出厂默认：模式 0
 - ②菜单 [3612.消弧延时设置]
消弧动作持续时间，可设置值不超过 43200 秒
出厂默认：3600 秒
 - ③菜单 [3613.消弧间隔设置]
消弧动作间隔时间，可设置值不超过 43200 秒
出厂默认：300 秒
 - ④菜单 [3614.投入延时设置]
装置启动或电网送电时，消弧动作屏蔽时间，可设置值不超过 43200 秒
出厂默认：600 秒
 - ⑤菜单 [3114. I 段母线运行模式设置]
如本装置做消弧控制或配合其它消弧柜选线，应设置成消弧柜模式；
如本装置工作于其它模式，请做相应设置

四、线路接地逐路信号输出

1. 此项功能需订货时说明
2. 此项功能与跳闸不相矛盾，两项功能可同时在一台装置上实现，但总的路数有限制